共有フォルダ作成とアクセス制限の設定

NAS Navigation2 から指定したNASを	NAS Navig	ator2			
右クリックで Web設定画面を開く	🗎 אבי- 🗸	■ 表示	▼ 🇀 開く	分 再検索	💕 フォルダー:
	LS220DB	共有ファ Web設	オルダーを開く(B) 定画面を閉く(C))	
		プロパテ	イ(P)	<i></i>	
		ネットワ	ークドライブの割	り当て(M)	
		ネットワ	ークドライブの切り	釿(D)	
倍 理 老 っ ― ザ ― タ		99-N	カットの作成(R)		
官理有ユーリー石 パスワード					
ログインユーザー名/パスワードを入力					
				? -	
□ 別ユーザー4	名でログインする	5			
ユーザー名: admin					
タイムアウト時間:		◎ 無制限			
セキュリティーを強化して利用する			0	ĸ	

パスワードを入力すると下記設定画面が開く。

DUTTALU		ndmin 📣 L / 7/0 b/6/1	
→ 初期設定 状態: 売了	 Webアクセス 状態 等級中 オン 		
	0		
			父。 詳細設定

詳細設定 をクリック

● ユーザー登録とフォルダー作成 ユーザ名とパスワードを作り登録しておく ユーザ名と同じフォルダを作っておく 作ったフォルダをユーザのパソコンからログインしておく

●共有フォルダーの管理 ユーザー登録及びフォルダー作成したときに、読み書きできる人の設定をする

BUFFALO	fi	. ₩ ⑦▼ ①▼ (ל י G
		🛓 admin 🛛 🗶 Language	日本語
ファイル共有	ファイル共有		
€ ディスク	● 共有フォルダー	3 フォルダー	P
見 サービス	12 ユーザー	ローカルユーザー 3 ユーザー	P
ホットワーク	「 グループ	ローカルグループ 3 グループ	2
	SMB	オン	7
U • 7(99) 99	AFP	オフ	
次 管理	FTP	オフ	
	Webアクセス	オン	7

共有フォルダーをクリック 🥿

作成した共有フォルダー覧

共有	フォルダーの作成	共有フォルターの削除				絞	り込み:	
	名称	ディスク領域	ごみ箱	SMB	AFP	FTP	バックアップ	Webアクセス
	info		-	-	-	-	-	-
	<u>share</u>	RAIDアレイ1	×	×	-	-	-	✓
	<u>hiho</u>	RAIDアレイ1	 	~	-	-	-	✓
	webaxs	RAIDアレイ1	×	×	-	-	-	×
	共有001	RAIDアレイ1	×	~	-	-	-	 Image: A second s

	共有フォルダー設定			
共有フォルダーの作成				0 -
「共有001」を作成したところ =	他の共有フォルダー設定を流用:			~
	共有フォルダー名*:	共有001]
	共有フォルダーの説明:	作業用		
	ディスク領域:	RAIDアレイ1	~	
	属性:	◎ 読取専用	◎ 書込可能	
	ごみ箱:	◎ 有効にする	◎ 無効にする	
	公開プロトコル:	SMB	AFP	
		FTP	🔲 バックアップ	
			✓ Webアクセス	
	フォルダー属性:	■ 隠し共有(SMBのみ)		
	バックアップ公開パスワード:			
	Webアクセス公開モード:	共有フォルダー設定と同期	*	
	アクセス制限設定:	◎ 有効にする	◎ 無効にする	

編集する場合、名称をクリックする

再編集画面

有フォルダー設定:共有001						
属性:	◎ 読取	専用		◎ 書込可能		
ごみ箱:	◎ 有効	にする		◎ 無効にする		
公開プロトコル:	SMB			AFP		
	FTP			□ バックアッ	プ	
				▼ Webアクセン	ス	
フォルダー属性:	🔲 隠し	共有(SMB0)77)			
バックアップ公開バスワード:						
Webアクセス公開モード:	共有ファ	+ルダー設定	と同期	~		
アクセス制限設定:	◎ 有効	にする		◎ 無効にする		
◆ ローカルユーザー ローカルグ	ループ	ドメインユ・	- 11 -][1	シイングループ) (3 , 29,	83.3 +
		絞り込み:				×
ローカルユーザー名				WR	R	
guest				0	0	0
guest admin				0	0	0

公開プロトコルは: ☑ SMB, ☑ Web アクセス にツエック

webアクセス公開モード:「共有フォルダー設定と同期」 アクセス制限: 無効にする

アクセスをローカルユーザーのみにする場合
 アクセス制限: 有効にする
 公開モードは「登録グループ/ユーザーのみ」を選択
 読み書きできるユーザーをチェックする。

ユーザー / グループの 設定 / Webアクセス

BUFFALO	ri -	L ?▼ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		🛓 admin 🤦 Language 日本語 🔻
■ ファイル共有	ファイル共有	
€ ディスク	● 共有フォルダー	5 フォルダー
🏃 サービス	ユーザー	ローカルユーザー 4 ユーザー
ネットワーク	グル ープ	ローカルヴルーフェブヴルーフ
	Win SMB	オン 2
	AFP	オフ
🔏 管埋	FTP	77
	Webアクセス	
Link Station LS220DB (LS220DBCD2)	Version 1.84-0.01	Copyright © 2014 Buffalo Inc.

◯ ローカルユーザーを クリックして 一覧を表示 ∕ ユーザーの作成ができる。

1-201/1-9-	ドメイジューリー 外部部まユーリー		
ユーザーの作成 ユー	ザーの削除 外部認証ユーザーに変換	絞り込み	:
ユーザー名	ユーザーの説明	クォータ容量	所属グループ
admin	Built-in account for administering the system	無効	1 🕟
guest	Built-in account for guest access to the system	無効	1 🕟
<u>hiho</u>		無効	1 🕟
<u>seo101</u>		無効	1 🕟



ユーザの編集ができる。 パスワードの設定もここで得行える。

ユーザー情報 : hiho		
ユーザー名:*	絞り込み:	
hiho	所属グループ	ユーザーのグループは
ユーザーID:	admin admin	🛛 基本 hdusers です。
※1000~1999までの数字を入力	Modulation Modulation Modulation	
1000		
メールアドレス:		
パスワード:		
(※夏更の場合のみ入力)		
ユーサーの説明:		
	すべて選択しまべて解除	
	プライマリーグループ:	
クォータ:	hdusers	~
◎ 有効にする (単位: GB)		
		·
クォータ谷里: 1		
◎ 無効にする		
	UK	++>>en

ユーザ名入力して、新たにパスワードを入力する。 ユーザ名ID は不要、 所属グループは ☑ hdusers のままでOK。 クオータ:、無効にするでOK

Webアクセス をクリック 編集画面 ● BuffaloNAS.comネーム ●キーはランダム生成	/
ebアクセス設定	
HTTPS/SSL暗号化: ◎ 有効にする	0
BuffaloNAS.com 登録機能: 有効にする 	
BuffaloNAS.comネーム*:	
BuffaloNAS.com + - *: _Yf8pCkYBg0rpsm	11qP :C ランダム生成
◎ 無効にする	
その他DNSサービスホスト名手:	
ルーター自動設定機能(UPnP): ○ 有効にする ● 無効にする	アクセス者1人または複数
ルーター外部ポート番号*: 9000	人か、無効の場合同時利
NAS内部ポート番号*: 9000	T
セッション排他: 🔘 有効にする 🔹 無効にする	共有の開きっぱなしで、
セッション有効時間*: 30 分 🥅 無制限	
	* は必須項目です
ローカル環境で使用する	OK キャンセル

- 無効にして、ルーターサイドでポートを設定する必要がある。 ●Webアクセスを開く ⇒ http://buffalonas.com/BuffaloNAS.comネーム/
- ●ログインは ユーザ名又は、管理者名とそれぞれのパスワードで開く

🔓 ファイル 🔹 🛄 表示形式 🔹 🥹 ヘルプ 🌼 設定		WebAccess BUFFALO
🔞 🕞 🛤 🖛 🕩 🔒 🔒 l 🛙	31 🗛 🎯	🚨 admin 🛛 ログアウト
		× 🔍 検索
フォルダー		I
④share ●webaxs ●k有001	share webaxs	共有001
フォルダーの詳細 フォルダー名: / パズ: / サイズ: 更新日: 2025/04/07 15:30	2025/04/07 12:42	2025/04/07 11:01

ローカルグループをクリックする

※ 特段編集は必要ない

グループ一覧					
					• 🕥
ローカルグループ	Fメイングループ				
グループの追加	グループの削除	94 10	<u> </u> 交り込み:		×
グループ名	グループの説明	クォータ	ユーザー数	アクセス制限設定	
guest	Default Guest Group	無効	1 🕟	編集	
admin	Default Administrat	無効	1 🕟	編集	
hdusers	Default System Group	無効	2 🕟	編集	

グループの追加と各ユーザーのアクセス制限ができる。

			ユーサー
	gest	\Rightarrow	gest
管理者	admin	\Rightarrow	admin
ユーザー	hdusers	\Rightarrow	複数のユーザ

NAS Navigation2 のフォルダー連結 ・フォルダー同期について

連結 (ショートカットとしての働き)
 PC内の殻のフォルダーとNAS内のフォルダーと連結すると、NASフォルダーのターゲットが反映される。
 普通にアクセスできるが、連結を切るとNASのフォルダー内のみ残っている。PC内はなくなる。
 同期 (バックアップとして同期)

PC、NASどちらかのフォルダーを同期させるが、どちらを同期させるか指定する。同期される側のデータは 消えてしまうので、どちらかの殻のフォルダーを指定する。同期を切ってもデータはともに残る。

●連結 方法

イギロ パソコンに連結用のフォルダを作る。 ナビゲーションからそのフォルダと NASの連結先を指定する。 連結を有効にすると、連結先のデータがショートカットとしてパソコンのフォルダーが関連付けられる 連結を無効にすると、パソコンのフォルダーは何も見れなくなる。

●同期 方法 同期したいパソコンのフォルダがあれば、同期元にする。 NASの同期先のフォルダを決める。 同期を開始するとどちらのデータを同期させるか決定するが、同期先はデータが削除されるので注意する。

		\frown				\times
表示 👻 😼 再検索 🕒	2フォルダー連結	フォルダー同期				
製品名 ^	9-99/0-7	IPアドレス	サブネットマスク	デフォルトゲートウェイ		
e LS220DB シリーズ	WORKGROUP	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1		
				ワークグループ: WORKGROUP		
	表示 ▼ 9 再検索 ■ 製品名 へ 2. LS220DB シリーズ	<u>表示 ▼ 9 再検索</u>	表示 ▼ 9 再検索 № 7+ルダー速結 9 7+ルダー同期 製品名 7-79ループ IPアドレス 2 LS220DB シリーズ WORKGROUP 192.168.0.3	表示 ▼ <u>9</u> 再検索 製品名	表示 グー技術 ブーガルグー連結 フルグー同期 製品名 ワーヴフルーブ Pアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ と LS220DB シリーズ WORKGROUP 192.168.0.3 255.255.255.0 192.168.0.1	表示 ・

スマホのアプリからの展開

WebAccessi SP Navigator







NASのユーザーフォルダーを追加 いつでも開くことができる。

14:54		all 🗟 🔳)•	
キャンセル	追加	完	7	
名称	N	ame 🗲	+	— 共有ネームなど
BuffaloNAS.comネーム	N	AS Name	-	- BuffalNAS.comネーム
アイコン			×	
外部DNSサーバーを使用す	する	0		
WEBアクセスURL				
http://buffalonas.com/				
通知				
Webアクセスサービスから	のお知らせを表	長示する 🧲	$\mathbf{)}$	
ログイン情報				
ログイン情報を保存する				
ユーザー名	U	ser Name		〜Userネーム
パスワードを保存する				
パスワード	Pa	assword		- Userパスワード
次から自動でログインする	5			次回から自動ログイン



PCからWebアクセス http://buffalonas.com/



NASのあるローカル環境からは IPアドレス >> 192.168.*.*:9000 で直接 ユーザーログインできる。

■ Webアクセス BUFFALO	 JCBの会員… R 楽天 JCBの会員… リダイレク… Laravel
🄓 ファイル 🔹 🛄 表示形式 🍷 🥹 ヘルプ 👘 設定	WebAccess BUFFALD
🚱 🕞 🛤 🗶 🔍 🗅 🕞 🕞 🛭	_ 🗔 🔞 Seo101 🛃 ログアウト
🗢 🔿 👚 🞯 🔺 📴	× Q.検索
フォルダー	き 名前 サイズ 更新日 種類
 ■ PC-info ● seo101 ● share ● 共有001 	PC-info 2025/04/09 09:46 2025/04/09 07:27 2025/04/09 10:25
フォルダーの詳細	
フォルダー名: / パス: / サイズ: - 更新日: 2025/04/09 14:59	共有001 2025/04/07 11.01
	2025/04/07 11:01

- 1 重複ルーターがないこと。
- 2 WiFiルーターに UPnP設定が利用できない場合 NASのハードウエアアドレスをルータのIPアドレス/DHCPサーバの設定でローカルIPアドレスを固定する。 続いて「ルーター機能の設定」→「ポート転送設定」からポート転送設定をする。

٦

3 NASのWeb設定 BUFFALO NAS Navigation2 をインストールし実行する。 NASを確認 制品を

表明日	
ワークグループ	
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルトゲートウエイ	
MACアドレス	
ファームウエアバージョン	

NASアイコンを右クリックでWEB設定画面を開く。

NAS ユーザー名	
パスワード	
WebアクセスをONにする。	
Webアクセス情報編集	
Webアクセス	

HTTPS/SSL暗号化:	無効		
BuffaloNAS.com登録機能:	有効		
BuffaloNAS.comネーム:			
BuffaloNAS.com+-:			
その他DNSサービスホスト名:			
ルーター自動設定機能(UPnP):	有効 無効		
ルーター外部ポート番号:	9000		
NAS内部术-卜番号:	9000		
セッション排他:	無効		
セッション有効時間:	30分		
WebアクセスURL: http://buffalonas.com/ /			

共有フォルダ作成	ローカルユーザ			
	ローカルグループ			
	全PC共有			
		-		
個人ユーザー作成	ローカルユーザ			
	パスワード			
WiFi ルーター	ID			
	パスワード			